

S'il y a une coupure de courant de plus de 10 s, l'onduleur se met à bipper et les HP s'éteignent (plus de son).

## 6 - Procédure en cas d'arrêt accidentel

- 6.1 Cliquer sur " || " dans la playlist (confirmer) puis cliquer sur ►► pour aller à la fin du film  
Puis cliquer sur avance pour lancer la fin de la séance. Lorsqu'il est écrit « ARRET », suivre la procédure : 4 - *Procédure d'extinction*



- 6.2 Quand le courant est redevenu stable (plus de microcoupures sur les HP) :

Refaire : 2 - *Procédure d'allumage* puis 5 - *Procédure séance film*

Quand le film est relancé, il est possible de faire des sauts de 3 min en 3 min : passer en pause et se déplacer dans le film avec " ►► " pour retrouver rapidement un endroit du film avant l'arrêt accidentel puis continuer la fin de 5 - *Procédure séance film*.