

Les Playlist Réglage

Elles sont en début de liste.

Elles comprennent les réglages ÉCRAN et SON ainsi que le FILM du soir dont vous pouvez visionner le début afin d'en évaluer le niveau sonore.

En cas de problème sur la playlist réglage de votre film, vous pouvez utiliser les playlist "RÉGLAGE SCOPE (secours)" ou RÉGLAGE FLAT (secours)" selon le format de votre film. Celles-ci ne comprennent que les réglages ÉCRAN et SON.

Les Playlist Séance

Elles sont situées après les playlist réglage.

Quand vous lancez la séance, l'image d'accueil s'ouvre et se met en pause à l'écran * pour l'arrivée des spectateurs.

Plus tard, après avoir fait le noir complet dans la salle, vous pouvez relancez la séance ►

Alors s'enchaîne sans interruption la bande annonce du mois suivant puis le film du soir.

En cas de problème sur votre playlist séance, vous pouvez utiliser la playlist "Bis" du même nom.

C'est une copie à l'identique.

*** Important :** Si la pause de l'image d'accueil ne se fait pas, (c'est déjà arrivé quelques fois sans que l'on sache pourquoi) vous pouvez la faire vous-même.

Elle doit intervenir 10 secondes après le début de l'ouverture de l'image d'accueil. Merci de surveiller votre écran et d'intervenir (=) si nécessaire.

Bonne projection

L'équipe Technique CinéVadruille