

Chronologie simplifiée d'une projection

- Installer, câbler et brancher les hauts-parleurs
- Ouvrir la fly-caisse et la brancher sur le secteur
- Démarrer l'onduleur
- Monter le projecteur à la hauteur souhaitée
- Connecter l'ordinateur au routeur Linksis (câble jaune)
- Démarrer le projecteur
- Brancher et démarrer l'ordinateur
- Régler l'image et le son
- Lancer la séance

- Lancer la procédure d'extinction de la séance
- Arrêter et débrancher l'ordinateur
- Débrancher le câble réseau et le ranger dans la sacoche de l'ordinateur
- Arrêter le projecteur
- Descendre le projecteur
- Arrêter l'onduleur
- Ranger l'alimentation et la télécommande dans la fly-Caisse
- Débrancher et refermer la fly-caisse
- Démonter et ranger les Hauts-parleurs
- Ranger tous les câbles alimentation et son dans la caisse bleue.