

7 - Procédure de rangement de séance

Après avoir suivi rigoureusement la procédure d'extinction ... (section 4)

7.1 Ranger dans la caisse bleue la prise multiple, les rallonges d'alimentation électrique ainsi que les câbles "son".

7.2 Ranger la télécommande et le câble d'alimentation de la fly-caisse à l'intérieur en bas de celle-ci.

7.3 Ranger les hauts-parleur et leurs pieds dans leurs sacoches respectives.

ATTENTION AU SENS : BASE DES HAUTS PARLEURS VERS LE SOL

7.4 Remettre les deux capots sur la fly-caisse **SANS FORCER**

7.5 Ranger l'ordinateur dans sa sacoche avec la souris, le tapis, l'alimentation, la lampe, **le câble ethernet** ainsi que le classeur des "Procédures et suivi de matériel" après avoir rempli votre fiche. Ranger la sacoche dans la caisse bleue, au-dessus des câbles.

À SAVOIR : En cas de panne prolongée d'électricité, le moteur de la fly-caisse étant branché sur l'onduleur, vous pouvez, en cas de force majeure, descendre le projecteur et terminer ainsi votre rangement.